



Fonctionnement du coffre-fort

- ④ Fermez la porte
- ④ Entrez un code de 3 à 6 chiffres
- ④ Pressez la touche **E**

Assurez-vous que la porte soit réellement fermée

- ④ Entrez votre code secret
- ④ Pressez la touche **E**

La Porte s'ouvre

Safe instruction

- ④ Close the door
- ④ Enter secret code with 3 to 6 numbers
- ④ Press key **E**

Make sure the door is properly closed

- ④ Enter your secret code
- ④ Press key **E**

The door opens

Funktionsweise des tresors

- ④ Trüre schliessen
- ④ Geheimcode eingeben mit 3 bis 6 Ziffern
- ④ Taste **E** drücken

Versichern Sie sich, dass die Türe verschlossen ist

- ④ Geheimcode eingehen
- ④ Taste **E** drücken

Die Türe öffnet sich